



Нахождение людей в техническом помещении и фотолаборатории во время работы рентген установки исключается.

Экспликация помещений

№	Наименования помещений	Площадь, м ²	Высота, м	Кратность воздухообмена	Расчетная температура, °С	Освещенность, лк
1	R-защитная камера	40,3	3,7	+3 -4	18	200 (лл) / 100 (лн)
2	Пультовая	20,7	3,7	+3 -4	18	50 (лн)
3	Фотолаборатория	11,9	3,7	+3 -1,5	18	200 (лл) / 100 (лн)
4	Техническое помещение (вент.установка)					

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Состав помещений существующий. Проведение ремонтных работ и работ по реконструкции не предусмотрено.
2. Аппарат подключается к сети коммутационным аппаратом, при размыкании которого все без исключения части аппаратуры должны обесточиваться. Разомкнутое положение коммутационного аппарата должно быть отчетливо видно.

Условные обозначения

	Коммутационный аппарат (Автомат/Рубильник) для обесточивания рентгеновского оборудования (h -1600 от у.ч.п.)
	Сигнальная лампа "Рентгеновское просвечивание". На высоте 1,6-1,8 м от у.ч.п. или над дверью.
	Условная прокладка сети
	Кнопка включения сигнала "Рентгеновское просвечивание"
	Огнетушитель ОУ-2
	Выносной пульт управления рентген установки

						20-02-18/ТХ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						Объект-участок		
						рентгеногаммаграфического контроля с аппаратом рентгеновским импульсным наносекундным автономным АРИНА-7		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	4
						000 "Медтрейд-Платинум"		